

ビル空調システムおよび換気用

通信対応ダンパーアクチュエイター

- ・ダンパーサイズ 約 4 mまで
- ・トルク 20 Nm
- ・定格電圧 AC / DC 24 V
- ・制御
- ・比例制御入力 0 ~ 135Ω
- ・ポジションフィードバック DC 2 ~ 10 V



テクニカルデータ

電気特性

定格電圧	AC 24 V, 50/60 Hz / DC 24 V
動作電圧範囲	AC 19.2 ~ 28.8 V / DC 21.6 ~ 28.8 V
消費電力	3.5 W (定格トルク) 保持状態(1.25 W)
ワイヤサイズ	6 VA
接続	ケーブル 1 m, 0.75 mm ² x 5

機能一覧

機能	工場出荷時	設定変更	設定
トルク(定格)	20 Nm (定格電圧)	25%, 50%, 75%	
制御信号入力	0 ~ 135Ω (適用コントローラ: Honeywell, JCI, Sauter)		
ポジションフィードバック U	DC 2 ~ 10 V, 最大 0.5 mA	始点 DC 0.5 ~ 8 V 終点 DC 2.5 ~ 10 V	
逆回転防止	± 5 %		
回転方向	切替スイッチにより設定		
入力 Y = 0 V 時の位置	切替スイッチ: 0 時計回 1 反時計回	電気的に反転	
手動操作	押ボタンによるギアのかみ合い解除 (自動復帰ボタン)		
回転角度	最大 95 ° メカニカルエンドにより調整可		
動作時間	150 秒 / 90 °	86 ~ 346 秒	
自動調整機能 (動作時間、動作範囲および 回転角とフィードバック Y の同期)	"Adaption" ボタンを押す あるいは PC-Tool に よりこの機能は作動します	自動同期は電源が入れられるたび あるいはボタンが押されるごとに 行われます。	
オーバーライドコントロール	MAX (全開位置) = 100 % MIN (全閉位置) = 0 %	MAX = (MIN + 30°) ... 100% MIN = 0% ... (MAX - 30°)	
サウンドパワーレベル	最大 45 dB (A)	86 秒動作時 = 45 dB (A) 346 秒動作時 = 35 dB (A) 以下	
位置表示	機械式、差込型		

安全性

感電保護	クラス III (Safety extra-low voltage)
保護構造	IP54 全方向
ノイズ (EMC指令)	CE 2004/108/EC
電気保安基準	タイプ 1 (EN60730-1)
定格インパルス電圧	0.8 kV (EN60730-1)
汚染防止レベル	3 (EN60730-1)
動作温度範囲	-30 ... +50°C
保存温度範囲	-40 ... +80°C
動作湿度範囲	95 % 以下、結露ないこと (EN60730-1)
メンテナンス	メンテナンスフリー(非分解式)

外形寸法/重量

外形寸法	外形図を参照
重量	約 910 g

安全上の注意



- ・ダンパーアクチュエイターは、指定された分野以外(特に航空機、空輸機等)に使用しないでください。
- ・取付は適切な訓練を受けた技術者が行うようにしてください。
- ・取り付けに際しては適応されるすべての法規、規則にのっとって取り付ける必要があります。
- ・アクチュエイターは非分解式です。ユーザーによる部品交換はできません。
- ・また交換部品の供給も行っておりません。
- ・ダンパー操作に要求されるトルクを計算する場合、断面積、形状、設置方法、気流の状態に関してダンパーメーカーから供給されるすべてのデータを考慮することが重要です。
- ・製品は電気・電子部品を含むため家庭ゴミとして処理できません。各自治体の条例、規則に従い適切に処理してください。
- ・仕様は予告無く変更することがあります。

製品の特徴

動作モード アクチュエーターは、DCの標準的な比例信号 0 ~ 135 Ωでコントロールされ、制御信号によって定義された位置へ移動します。フィードバックUは0 ~ 100 %のダンパーの電気的な位置表示あるいは、他のアクチュエーターのためのスレーブ制御信号として役立ちます。

パラメータ化されたアクチュエーター 出荷時設定は最も一般的な使用方法をカバーします。入出力信号および他のパラメーターは、パラメータ設定器MFT-Hあるいはサービス・ツールMFT-Pで変更することができます。


簡単で直接的な設置 ユニバーサルクランプと専用取付ブラケットにより簡単かつ直接スピンドルに取り付けが行えます。

マニュアルオーバーライド 押しボタンにより手動制御が可能です。ボタンが押されている間ギアの噛合は外れています。)

回転角度の調整が可能 メカニカルエンドを調整することにより回転角度の調整が可能です。

高い信頼性 アクチュエーターは過電流保護装置を内蔵し、リミットスイッチを持たずにメカニカルエンドに達すると自動的に停止します。

ホームポジション 例えば試運転など、電源が初めて投入される場合、あるいはギア開放スイッチを押した後、アクチュエーターはホームポジションへ移動します。

回転方向スイッチ設定	ホームポジション
	停止位置: 左側
	停止位置: 右側

その後、アクチュエーターは、制御信号によって定義された位置へ移動します。



アクセサリ

電気式アクセサリ

名称	製品番号
補助スイッチ	T2-S.A..
ポテンショメータ	T2-P.A..
パラメータ設定器	T2 - MFT-H
PC-Tool	T2 - MFT-P
ポジションセンサー	T2 - SG..24
デジタルインジケータ	T2 - ZAD24
クランプ、シャフト延長キット、クランクアーム	T2-Z-LM..A..

機械式アクセサリ

配線図



操作および表示



①回転方向切換スイッチ

切替スイッチ：回転方向を切替えます。

②緑色LED押ボタン

消灯：
点灯：
押下げ時(動作角調整)：

供給電圧無しまたは故障
稼働中(電源供給中)
強制的に全閉、全開処理を行い動作角を記憶します。

③黄色LED押ボタン

消灯：
点灯：
押下げ時：

標準運転時
動作角調整時または位置合わせ時
押しボタンとしての機能はありません。

④ギア開放押ボタン

押下げ時：
引き上げ時(位置合わせ)：

内部ギアが開放され、モーターが停止し手動操作が可能になります。
ギアは連動し、位置合わせが開始されます。その後通常運転に戻ります。

⑤サービスプラグ

パラメータ設定器、サービスツールを接続します。




注意!


・位置合わせ、動作角調整は必ず空調機を停止して行ってください。
・ダクトや空調機が破損する可能性があります。
・②のボタンは操作する場合は強く押し込み過ぎないように注意してください。
また、とがったもので操作をしないようにしてください。ボタンやアクチュエーターの故障の原因になります。




SM24AX-R9 外形寸法図および結線図



SM24AX-R9



信号出力 (V)





単位(mm)

クランプ位置	長さ	
上側	≥ 40	10~20 (26.7)*
下側	≥ 20	10~20


*オプション(別売)K-ENSA使用時

SM24AX-R9 応用配線図

マスター / スレーブ接続



開度表示




アクチュエイター数	2	3	4
R1(R-B)抵抗値	1300 Ω	910 Ω	768 Ω

*注意

アクチュエイターを並列接続する場合、R-B間に抵抗R1を接続してください。
R1の抵抗値は下表のとおりです。


SM..../SMD....

1




Ø	W	H
10 ... 20	≥10	≤20
CrNi (INOX)	12 ... 20	≥10


3



5



2



4

