



- ・ダンパーアクチュエーター用ポテンショメータ
(すべてのダンパーアクチュエーターに適用可LM, NM, SM, GM)
- ・抵抗値 P140A : 140 Ω
P1000A : 1000 Ω


仕様

概要	型番	抵抗	ケーブル
	P140A	140 Ω	1 m, 3 x 0.75 mm ²
	P 1000A	1000 Ω	1 m, 3 x 0.75 mm ²
	誤差	± 5 %	
	容量	1 W	
	直線性	± 2 %	
	解像度	min. 1 %	
	残留抵抗	Max. 5 % (両端において)	
安全基準	接続	ケーブル FRNC 1 m, 3 x 0.75mm ²	
	感電保護クラス	III	
	温度保護	IP54	
動作条件	動作温度範囲	-30 ~ +50 °C	
	保管温度範囲	-40 ~ +80 °C	
	湿度検査	95%以下 結露なきこと (EN 60730-1)	
	メンテナンス	メンテナンスフリー	
	外形寸法(L x W x H)	101 x 76 x 27 mm	
	重量	約 130 g	

安全上のご注意

- ・ポテンショメータは正確なフィードバックコントローラと共にダンパー制御を行います。標準的なシステムと組み合わせてこれらのポテンショメータは、ダンパーの位置表示または、起動装置用のポジショナーとして使われます。
- ・ポテンショメータのドライバーディスクはアクチュエーターのクランプに直接取り付けられます。アクチュエーターの動きは直接ポテンショメータに伝えられます。
- ・補助スイッチはアクチュエーターにある取付溝により簡易的に確実に取付けることができます。

内部配線

外形図


アクチュエーター	A	B	C	E
LM	116	76.5	36	59
NM	124	77.5	41	60
SM	139	79.5	51	62
GM	179	85.5	62.5	68

電線は上部方向に90度回転させることができます。

推奨配線

ポテンショメータを使用する際は、下記の結線図のように抵抗器を追加し、端子1-2の電圧により位置検出を行ってください。

適用電圧: 2~30 V DC

